

## **KONE Aufzug 42880109 | 4 Stationen | 1.000kg**

### Anleitung zur Personenbefreiung

Befreiung darf nur von autorisierten Personen ausgeführt werden. Das Verfahren des Fahrkorbes ist nur dann erlaubt, wenn der Fahrkorb zwischen den Stockwerken blockiert ist und die Türen geschlossen.

Befolgen Sie folgende Anweisung, wenn die **Stromversorgung eingeschaltet** ist.

1. Informieren Sie die Personen, dass sie befreit werden.
2. Schalten Sie den Schalter RDF 270 ON (EIN) .
3. Drücken Sie gleichzeitig die Taster RDF RB (FAHRT) und RDF UP(AUF bzw. RDF DOWN (AB) auf der LOPCB-Einheit, für die Fahrt zum. Stockwerk
4. Der Fahrkorb hat das Stockwerk erreicht, wenn die grüne Türzonen-Anzeige auf der LOPCB-Einheit leuchtet
5. Schließen und sperren Sie die Türe des LOPCB-Gehäuses ab
6. Öffnen Sie die Aufzugstür damit die eingeschlossenen Personen den Fahrkorb verlassen können.

Befolgen sie folgende Anweisung, wenn die **Stromversorgung ausgefallen** ist bzw. das oben Beschriebene nicht zum Erfolg geführt hat

1. Informieren Sie die Personen, dass sie befreit werden
2. Stellen Sie sicher, dass alle Aufzugsschachttüren geschlossen sind
3. Schalten Sie den Hauptschalter AUS
4. Aktiviere die Notbrems-Öffnungseinheit durch Umschalten des Schalters von "Normal" auf "Rescue " (Befreiung)
5. Drücken Sie gleichzeitig die Taster zum Öffnen der Bremsen Beobachten Sie die FAHRT-Anzeige (Speed), ob die Kabine beginnt sich zu bewegen
6. Die Kabine ist an der Haltestelle, wenn die grüne Türzonen-Anzeige auf der LOPCB-Einheit leuchtet.
7. Lassen Sie die Taster zur Bremsöffnung los.
8. Schalten Sie den Schalter zurück auf "Normal" Position.
9. . Schließen und sperren Sie die Türe des LOPCB-Gehäuses ab
10. Öffnen Sie die Aufzugstür damit die eingeschlossenen Personen den Fahrkorb verlassen können.

Wenn der Fahrkorb mit den oben beschriebenen Anweisungen nicht bewegt werden konnte, verständigen sie bitte die Wartungsfirma (Notfallnummer (24/7): 0800 88 0 11 88). Jede Befreiung muss der Wartungsfirma gemeldet werden. Weitere Informationen sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.

Stand 12/2023